

Patrolline Hps 845 R Canbus Alarm

Denne alarm virker via bilens egen fjernbetjening.

NB! Hvis bilen har oliefyr / varme blæser må ultralydsføler Hps 55 Grey ikke monteres til alarmer, da den reagerer på temperatur svingninger og dermed vil få alarmer til at lave alarmfejl. Alternativ kan der monteres en radar sensor HPA604/p. (husk at bestille 2 stk., såfremt både i varerum og kabine skal sikres ud over dørkontakter).

Når du får leveret din Canbus Alarm Hps845R, leveres den med en bilspecifik vejledning som skal følges.

NB! Husk at indstille de 2 potentiometre som vejledningen viser, ellers vil enheden ikke virke. Alarmer skal KUN tilsluttes + og - samt Can High og Can low ,, resten af ledningerne er til ekstra udstyr og skal som udgangspunkt ikke bruges.

NB! Når Canbus ledninger og strøm er tilsluttet, skal dioden stå og blinke med 1 sekunders mellemrum.

Sørg for at tilslutte den lille trykkontakt. Sort ledning monteres til stel og grå/sort ledning loddes til den brune ledning i det 4 polet stik (det stik som Ultralyd normalt tilsluttes til)

Nu skal Sirenen kodes:

Sørg for ALLE døre og klapper i bilen er lukkede, ellers kan kodningen ikke starte.

- 1: Åben førerdør
- 2: Sørg for at strøm og stel er tilsluttet sirenen.
- 3: Hold den brune ledning til **STEL 10 gange**, og afvent til den begynder at Beepe
- 4: Du har nu 30 sekunder til at trykke 2 gange på den lille trykkontakt (Led dioden kvitterer med blink efter hvert tryk) Sirenen kvitterer herefter med andre beeptone.
- 5: Kodning er nu slut
- 6: Test systemet om det virker som det skal, tjek at led dioden ændre frekvens og slukkes, når bil låses og låses op.
- 7: Tjek at sirenen hyler når der laves indbrudsforsøg.