

Monteringsvejledning & værktøjsliste MAVAKO 3800i

Montering på uisoleret nyere standardcontainer:

- Bor hul udefra i rammen på containerens højre dør med 44 mm. hulsav, center 40 mm. Fra gummiliste. (Vær opmærksom på at hullet bores vinkelret på containerdøren)
- Før beslag med cylinder gennem hullet i rammen fra indvendige side
- Opmærk huller for bolte gennem montagehuller
- Bor huller gennem indvendig del af rammen med 16 mm. hulsav
- Montér beslag med medfølgende specialbolte
- Montér bagbom i venstre beslags bøjle
- Opmærk huller for bolte gennem montagehuller, afstand mellem højre og venstre beslag bør være 45 mm.
- Bor huller gennem indvendige ramme med 16 mm. hulsav
- Montér beslag med medfølgende specialbolte
- Kontrollér at lås og beslag går i indgreb og at nøgle kan drejes
- Justér ved at løsne bolte, tilpasse og fastspænd igen, til nøgle kører upåvirket.
- Påfør tynd silikonefuge rundt om cylinder for tætning
- Påsæt klistermærke rundt om cylinder
- Kontrollér afslutningsvis at lås og beslag kører som ønsket
- Ved krav om sikring til klasse 4 og 5, skal indvendige bolte sikres mod demontering

Antal	Værktøj	Dimension	Fabrikat	Byggemarked
	Hulsav	44 mm.		
	Hulsav	16 mm.		
	Top-/fastnøgle	24 mm.		
	Lige-kærvskruetrækker			
	Fugepistol			
	Siliconefuge			